


## TP400



### ÜZEMBE HELYEZÉS

A masszázsmedence bekapcsolásakor a kijelzőn kezdő számsor jelenik meg. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, bekapcsolás után megjelenik a LINK felirat. Bármelyik gomb megnyomásával összekapcsolja a kezelőt a rendszerrel.

A masszázsmedence aktív módba kapcsol. Összekapcsolás után nyomja meg **JETS**  gombot, hogy be- és kikapcsolja a szivattyúkat, és ellenőrizze, hogy az összes levegő kiürült-e a vízvezetékéből, különösen a fűtőkészülékhez kapcsolódó vízvezetékéből. Az aktív üzemmód automatikusan 4 perc elteltével befejeződik. A hőmérséklet gomb lenyomásával automatikusan kilépünk az aktiváció üzemmódból. Amikor az elsődleges üzemmód befejeződik, **Pump1** szivattyú beindul, ha nincs keringető szivattyú, a víz hőmérséklete kb. egy percre nem jelenik meg. Amikor a rendszer felismeri a víz hőmérsékletet és a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alatt van, a vízmelegítése beindul.


### ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK

Az alapértelmezett hőmérséklet 38 °C készenléti üzemmódban (Ready Mode) van. A szűrési ciklusok 8:00 és 10:00 és 20:00 és 22:00 között vannak.








### HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A TP600 kezelőpanelen vannak Fel ▲ és Le ▼ gombok, valamint hőmérséklet gomb.

Míg a TP400-nak csak egy hőmérsékleti gombja van.




Nyomja meg egyszer a hőmérsékleti gombot , és az aktuális beállított hőmérséklet elkezd villogni az LCD kijelzőn. (A beállított hőmérséklet és a tényleges víz hőmérséklet gyakran különbözik.) Amíg a szám villog, nyomja meg ismét a hőmérséklet gombot a beállított hőmérséklet megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a gyorsabb beállításhoz. Amikor az új alaphőmérséklet nem villog, a tényleges hőmérséklet kb. 10 másodpercen belül újra megjelenik, és az új alaphőmérséklet beprogramozva van. A masszázsmedence szükség szerint elkezd a melegítést az új beállított hőmérsékletre.

## ÁLLÍTSA BE A NAPSZAKOT

Nyomja meg  gombot, majd ismételtén nyomja meg  gombot, amíg a "TIME" felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot az óra kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a beállításhoz. Nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a perc beállításához. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

## KETTŐS HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY (ALACSONY-MAGAS)

Ez a rendszer két hőmérsékleti tartomány-beállítást tartalmaz, független beállítható hőmérsékletekkel. A magas tartomány **Range up ▲** jelenik meg a kijelzőn. Az alacsony tartomány **Range down ▼** jelenik meg a képernyőn.

A hőmérséklet-tartomány megváltoztatásához nyomja meg a  gombot és a  gomb használatával a kijelzőn beállíthatja a tartományt-nyilak. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

Ezeket a tartományokat különféle okokból lehet felhasználni, a szokásos használatra "használatra készen". Minden tartomány fenntartja a beállított hőmérsékletet. Ilyen módon, amikor a kiválasztott tartomány van, a masszázsmedence a beállított hőmérsékletre melegít.





A magas hőmérsékleti tartomány 26,5 ° C és 40 ° C között állítható.

Az alacsony hőmérsékleti tartomány 10 ° C és 36 ° C között állítható.

## KÉSZENLÉTI ÉS ALVÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA (READY ÉS REST)





A **READY** üzemmódban 30 percenként keringeti a vizet az állandó vízhőmérséklet fenntartása érdekében, szükség esetén melegítve és a hőmérsékletet alaphelyzetbe állítva.

A **REST** mód csak a melegítést engedélyezi a programozott ciklusok alatt. A hőmérsékleti érték a kijelzőn nem kell, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, amíg a fűtőszivattyú egy vagy két percig működik.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „MODE” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot a READY és a REST közötti váltáshoz. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

## FLIP (FORDÍTOTT NÉZET)





A **TP600**-nak van egy dedikált FLIP gombja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kijelzőt egyetlen gombnyomással elforgassa.

A **TP400**-nak nincs FLIP gombja. A kijelző átfordításához nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg többször a  gombot, amíg a „FLIP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot szegmentált karakter-inverzió váltásához. Nyomja meg a  gombot a főképernyőhöz való visszatéréshez.








## LEZÁRÁS

A kezelés korlátozott lehet a nem kívánt használat vagy a hőmérsékleti beállítások megelőzése érdekében. A panelzár megakadályozza a kijelző használatát, de az összes automatikus funkció továbbra is aktív. A hőmérséklet-zár lehetővé teszi a befűvők és más funkciók használatát, de a hőmérséklet-beállítást és az egyéb programozott beállításokat nem lehet javítani.



## HŐMÉRSÉKLET LEZÁRÁSA

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „LOCK” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg háromszor a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.

## KIJELZŐPANEL ZÁR

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „LOCK” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg , , , , .

## HŐMÉRSÉKLET- ÉS A KIJELZŐ ZÁR FEOLDÁSA

Nyomja meg és tartsa meg a  gombot és kétszer nyomja meg a  gombot. A kijelző 3 másodperc múlva kioldódik.







## TARTANI





A **HOLD** üzemmód a szivattyúk deaktiválására szolgál, például a szűrők tisztítása vagy cseréje során. A szünet üzemmód 1 órán keresztül tart, ameddig kézzel nem kapcsoljuk ki. Ha a karbantartás több mint egy órát igényel, akkor a legjobb, ha a masszázsmedencét lekapcsoljuk.






Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „HOLD” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot. Ha majd nyomja meg a  gombot.

## A SZŰRÉSI CIKLUS BEÁLLÍTÁSA

A rendszert előre beprogramozták két szűrőciklus segítségével, amelyek este és reggel futnak. A szűrési idő és az időtartam programozhatók. A második szűrőciklus szükség szerint inaktíválható.


Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a , amíg a kijelzőn megjelenik „FLTR 1”. Nyomja meg kétszer a , megjelenik a kezdési idő és az óra elkezd villogni. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  perc beállításához.

A  gomb megnyomása után megjelenik a „FLTR 1” órákban és az óra villogni kezd. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  perc beállításához.

Nyomja meg a  és a , a kijelzőn megjelenik a „FLTR 2”. Ismételten nyomja meg a  az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  perc beállításához.

Várjon 30 másodpercet a kijelzőhöz való visszatéréshez.

## **PREFERENCIÁK**

Állítsa be a ° F és ° C között. Nyomja meg a ▲ gombot, majd nyomja meg a , amíg az F / C felirat meg nem jelenik. A ▲ gombbal válassza ki a kívánt ° F vagy ° C hőmérsékleti módot.