TP400



ÜZEMBE HELYEZÉS

A masszázsmedence bekapcsolásakor a kijelzőn kezdő számsor jelenik meg. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, bekapcsolás után megjelenik a LINK felirat. Bármelyik gomb megnyomásával összekapcsolja a kezelőt a rendszerrel.

A masszázsmedence aktív módba kapcsol. Összekapcsolás után nyomja meg **JETS** gombot, hogy be- és kikapcsolja a szivattyúkat, és ellenőrizze, hogy az összes levegő kiürült-e a vízvezetékből, különösen a fűtőkészülékhez kapcsolódó vízvezetékből. Az aktív üzemmód automatikusan 4 perc elteltével befejeződik. A hőmérséklet gomb lenyomásával automatikusan kilépünk az aktiváció üzemmódból. Amikor az elsődleges üzemmód befejeződik, **Pump1** szivattyú beindul, ha nincs keringető szivattyú, a víz hőmérséklete kb. egy percig nem jelenik meg. Amikor a rendszer felismeri a vízhőmérsékletet és a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alatt van, a vízmelegítése beindul.

ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK

Az alapértelmezett hőmérséklet 38 ° C készenléti üzemmódban (Ready Mode) van. A szűrési ciklusok 8:00 és 10:00 és 20:00 és 22:00 között vannak.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A TP600 kezelőpanelen vannak Fel ▲ és **Le** ▼gombok, valamint hőmérséklet gomb.

Míg a TP400-nak csak egy hőmérsékleti gombja van.

Nyomja meg egyszer a hőmérsékleti gombot  , és az aktuális beállított hőmérséklet elkezd villogni az LCD kijelzőn. (A beállított hőmérséklet és a tényleges vízhőmérséklet gyakran különbözik.) Amíg a szám villog, nyomja meg ismét a hőmérséklet gombot a beállított hőmérséklet megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a gyorsabb beállításhoz. Amikor az új alaphőmérséklet nem villog, a tényleges hőmérséklet kb. 10 másodpercen belül újra megjelenik, és az új alaphőmérséklet beprogramozva van. A masszázsmedence szükség szerint elkezdi a melegítést az új beállított hőmérsékletre.

ÁLLÍTSA BE A NAPSZAKOT

Nyomja meg  gombot, majd ismételten nyomja meg  gombot, amíg a “TIME” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot az óra kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a beállításhoz. Nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a perc beállításához. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

KETTŐS HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY (ALACSONY-MAGAS)

Ez a rendszer két hőmérsékleti tartomány-beállítást tartalmaz, független beállítható hőmérsékletekkel. A magas tartomány **Range up** ▲ jelenik meg a kijelzőn. Az alacsony tartomány **Range down** ▼ jelenik meg a képernyőn.

A hőmérséklet-tartomány megváltoztatásához nyomja meg a  gombot és a  gomb használatával a kijelzőn beállíthatja a tartományt-nyilak. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

Ezeket a tartományokat különféle okokból lehet felhasználni, a szokásos használatra "használatra készen". Minden tartomány fenntartja a beállított hőmérsékletet. Ilyen módon, amikor a kiválasztott tartomány van, a masszázsmedence a beállított hőmérsékletre melegít.

A magas hőmérsékleti tartomány 26,5 ° C és 40 ° C között állítható.

Az alacsony hőmérsékleti tartomány 10 ° C és 36 ° C között állítható.

KÉSZENLÉTI ÉS ALVÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA (READY ÉS REST)

A **READY** üzemmódban 30 percenként keringeti a vizet az állandó vízhőmérséklet fenntartása érdekében, szükség esetén melegítve és a hőmérsékletet alaphelyzetbe állítva.

A **REST** mód csak a melegítést engedélyezi a programozott ciklusok alatt. A hőmérsékleti érték a kijelzőn nem kell, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, amíg a fűtőszivattyú egy vagy két percig működik.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „MODE” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot a READY és a REST közötti váltáshoz. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

FLIP (FORDÍTOTT NÉZET)

A **TP600**-nak van egy dedikált FLIP gombja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kijelzőt egyetlen gombnyomással elforgassa.

A **TP400-**nak nincs FLIP gombja. A kijelző átfordításához nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg többször a  gombot, amíg a „FLIP” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot szegmentált karakter-inverzió váltásához. Nyomja meg a  gombot a főképernyőhöz való visszatéréshez.

LEZÁRÁS

A kezelés korlátozott lehet a nem kívánt használat vagy a hőmérsékleti beállítások megelőzése érdekében. A panelzár megakadályozza a kijelző használatát, de az összes automatikus funkció továbbra is aktív. A hőmérséklet-zár lehetővé teszi a befúvók és más funkciók használatát, de a hőmérséklet-beállítást és az egyéb programozott beállításokat nem lehet javítani.

HŐMÉRSÉKLET LEZÁRÁSA

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja mega  gombot, amíg a „LOCK” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg háromszor a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.

KIJELZŐPANEL ZÁR

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „LOCK” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg , , , , .

HŐMÉRSÉKLET- ÉS A KIJELZŐ ZÁR FELOLDÁSA

Nyomja meg és tartsa meg a  gombot és kétszer nyomja meg a  gombot. A kijelző 3 másodperc múlva kioldódik.

TARTANI

A **HOLD** üzemmód a szivattyúk deaktiválására szolgál, például a szűrők tisztítása vagy cseréje során. A szünet üzemmód 1 órán keresztül tart, ameddig kézzel nem kapcsoljuk ki. Ha a karbantartás több mint egy órát igényel, akkor a legjobb, ha a masszázsmedencét lekapcsoljuk.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja mega  gombot, amíg a „HOLD” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot. Ha majd nyomja meg a  gombot.

A SZŰRÉSI CIKLUS BEÁLLÍTÁSA

A rendszert előre beprogramozták két szűrőciklus segítségével, amelyek este és reggel futnak. A szűrési idő és az időtartam programozhatók. A második szűrőciklus szükség szerint inaktiválható.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a , amíg a kijelzőn megjelenik „FLTR 1“. Nyomja meg kétszer a  , megjeleni a kezdési idő és az óra elkezd villogni. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  perc beállításához.

A  gomb megnyomása után megjelenik a „FLTR 1” órákban és az óra villogni kezd. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  perc beállításához.

Nyomja meg a  és a  , a kijelzőn megjelenik a „FLTR 2“. Ismételten nyomja meg a  az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  perc beállításához.

Várjon 30 másodpercet a kijelzőhöz való visszatéréshez.

PREFERENCIÁK

Állítsa be a ° F és ° C között. Nyomja meg a ▲ gombot, majd nyomja meg a  , amíg az F / C felirat meg nem jelenik. A ▲ gombbal válassza ki a kívánt ° F vagy ° C hőmérsékleti módot.

VÍZKEZELÉS

1. pH érték mérés: (értéke 7.2 – 7.8 között) ideális érték: 7.4 - magas pH értéknél: pH – kell - alacsony pH értéknél: pH + kell Többségében granulátum formájú, ezért feloldva, vagy vízen szétszórva kell adagolni. Teljes elkeveredés után 10-15 perc múlva újra mérhető a beállított érték. Jó tanács: a masszázsmedence használata után általában felszökik a víz pH értéke.

Ajánlott vegyszer: PH MINUS
PH-érték csökkentő szer (granulátum)

Felhasználás:
Magán- és közüzemi fürdők vizének pH érték csökkentésére
Adagolás:
A legkedvezőbb pH-érték folyamatos tartásához hetenként legalább 1-2 alkalommal kell ellenőrizni a pH-értéket. Az ellenőrzéshez ajánljuk az általunk forgalmazott POOL-TESTER-t. A víz pH-értékét a PH MINUS beleöntése és az vízben való elkeveredése után is ellenőrizni kell! A vegyszert minden esetben kizárólag oldott állapotban öntsük a medencébe! Az ideális pH-érték uszodavíz tekintetében 7-7,2 pH. A pH-érték 0,1-el való csökkentéséhez 10 m3 uszodavízbe 10 dkg PH MINUS granulátum szükséges. **Hatóanyag:** Nátrium-hidrogénszulfát

2. Fertőtlenítőszer adagolás: A már beállított pH érték mellett adagoljuk.

Ajánlott vegyszer: Öthatású tabletta
A 200 g-os uszodavíz-fertőtlenítő tabletta egy lassan oldódó komplett vegyszer, öt hatóanyaga öt hatást fejt ki: fertőtlenít, algát pusztít, pelyhesít, gombát öl és klórt stabilizál. Más algaölő és pelyhesítő szer hozzáadása csak extrém esetekben szükséges.
Felhasználás:
A víz pH értékét nem változtatja meg. Ideális koncentráció a medence vízben: 3-8 mg/l O2, mely teszter segítségével ellenőrizhető.
Adagolás: Úszó vegyszeradagolóval

A szkimmerbe vagy vegyszer adagolóba tegyünk 2 tablettát 50 m3-enként hetente. Alkalmanként ellenőrizzük a klór szintjét a vízben a teszter segítségével. A klór szintet 0,6-1,2 ppm között kell tartani. Mielőtt a tabletta kezd teljesen feloldódni, tegyünk újabb tablettát a tartóba. Amennyiben a tablettát a szkimmerbe helyezzük el, úgy a vízáram rögtön a szűrőrendszerbe jut és fertőtleníti azt.
Hatóanyag: triklórisocyanid sav algaölő és pelyhesítő hatóanyaggal

POOL TESTER

A medencevíz pH-szintjét és a víz klór koncentrációját mérhetjük vele.
Használati utasítás:
1. A mérőedényt a medencevízbe merítve a jelig töltjük.

2. A jobboldali vízoszlopba 4-et cseppentünk a vörös tesztfolyadékból.

3. A baloldali vízoszlopba 4-et cseppentünk a sárga tesztfolyadékból.

4. A mérőedényt lefedjük és párszor megrázogatjuk.

5. A baloldali vízoszlop színének a mintához hasonlításával leolvassuk a pH-értéket.

6. A jobboldali vízoszlop színének a mintához hasonlításával leolvassuk a klór koncentrációt.

Akkor megfelelő a kád fertőtlenítésének az egyensúlya, ha a vegyszerszintek legalább 48 órán keresztül nem esnek a meghatározott érték alá.
A legprecízebb fertőtlenítés mellett is 2-3 hónap után a víz minőségét már nem lehet fenntartani és feltétlenül szükséges a víz lecserélése. Ekkor javasolt a medence nagymértékű, sokkolás szerű fertőtlenítése.

Rozsdásodás és vízkő problémák
A vízminőség fenntartása rendszeres figyelmet igényel. A vízminőség elhanyagolása kárt tehet a medence alkatrészeiben, kiegészítőiben.

Az alacsony (savas) kémhatás rozsdásodást indíthat be a fém alkatrészek között. A magas (lúgos) pH érték viszont felgyorsítja az ásványi anyagok kiválását a vízből, ezáltal lerakódások képződnek a belső akryl felületeken, fejpárnákon, befúvókon, stb. (vízkövesedés).





Esetleges rozsdásodási és vízkő probléma esetén használjon erre alkalmas tisztítószert, annak használati utasítása alapján.
Rozsdásodásra javasoljuk a Mr. Proper – Ultra Power tisztítószert.
Vízkőeltávolításra pedig a Smac Express-t.